

AR-KT6018 Universal A/C Guía del usuario

Descripción del producto

El mando AR-KT6018 utiliza los códigos de conexión desarrollados por nuestro investigadores.

Usted puede presionar los botones numéricos (0 - 9) para introducir el código requerido directamente. Tiene reloj, temporizador de encendido y apagado, búsqueda automática de código y función inteligente frío – calor.

Preparación

El mando a distancia puede ser usado después de realizar la configuración correcta. Tire de la cubierta lateral del mando, coloque 2 baterías AAA (vm-4, R03) asegúrese de poner la polaridad correcta según se indica en la cabina de las baterías.

Configuración del código.

1. Busque en la lista de códigos la codificación indicada para la marca de su aparato de aire acondicionado. Pueden existir varios códigos para una misma marca, por favor, pruebe con cada uno de ellos hasta encontrar el código correcto. Ej: Para la marca AUCMA, pruebe el código 0288, si no funciona, por favor, intente con el código 0289 etc.

2. Pulse el botón "SEL" el indicador del código de la pantalla parpadeará. Introduzca el código de 4 dígitos en orden. Ej: para el código 0288, primero pulse el botón "0", el dígito "0" dejará de parpadear, los últimos tres dígitos continuarán parpadeando, a continuación, presione el botón "2" los últimos dos dígitos continuarán parpadeando, pulse el botón "8", el último dígito continuará parpadeando, finalmente presione el último número "8", en pantalla el código de 4 dígitos "0288" dejará de parpadear quedando así guardado en el mando. Pruebe si el mando funciona de forma correcta con su aparato de aire acondicionado, de no ser así deberá realizar la misma operación con el siguiente código de la lista. El mando dispone de una lista de hasta 6000 y más códigos.

Búsqueda automática

Si usted no conoce la marca de su aparato de aire acondicionado, o si la marca no figura en la lista de códigos, intente configurar el mando de la siguiente manera:

Apunte el mando hacia su aparato de aire acondicionado, presione el botón "SELECT" durante 5 segundos y suelte, el mando entrará en modo de búsqueda automática y lanzará señales continuamente de cada uno de los códigos existentes, en pantalla podrá ver como el número del código va en aumento. Cuando el aparato de aire acondicionado reconozca el código correcto emitirá un señal audible, presione inmediatamente cualquier tecla del mando para guardar el código.

A continuación compruebe que todas las funciones de su aparato de aire acondicionado pueden usarse con el mando, de no ser así, repita los pasos anteriores hasta que encuentre un código que le permita realizar todas las funciones de su aparato de aire acondicionado.

Usando las funciones "Frío inteligente" y "Calor inteligente"



En verano, pulse el botón "I COOL", el aparato de aire acondicionado comenzará a enfriar inmediatamente. En el invierno, pulse el botón "I HEAT", el aparato de aire acondicionado comenzará a calentar de inmediato. La temperatura de calefacción o refrigeración se graduará automáticamente a la más adecuada, activándose a la vez el ventilador y la oscilación automáticamente. Puede ajustar la temperatura con los botones la "+", "-", " " según lo deseado. Esta opción es ideal para personas mayores o niños.

Configuración del reloj

1. Pulse el botón "Clock" del mando, en pantalla el icono del reloj parpadeará.
2. Presione los botones "+", "-" para ajustar el reloj a la hora actual.
3. Presione de nuevo el botón "Clock", en pantalla el icono del reloj dejará de parpadear, el ajuste de la hora estará completado. (Si usted no pulsa el botón "Clock", después de establecer la hora, el reloj se fijará automáticamente después de 5 segundos)



Encendido automático

Puede programar el encendido automático de su aparato, cuando este se encuentre apagado.

1. Pulse el botón "TIMER ON", en pantalla se mostrará la señal  y el tiempo comenzará a parpadear.
2. Pulse los botones "TIME+", "TIME-" para ajustar la hora a la que quiere que su aparato de aire acondicionado se encienda automáticamente.
3. Una vez ajustado espere 5 segundos y el tiempo dejará de parpadear. En pantalla aparecerá la hora actual con la señal . En ese momento el ajuste estará completo.

Apagado automático

Puede programar el apagado automático de su aparato, cuando este este encendido.

1. Pulse el botón "TIMER OFF", en pantalla se mostrará la señal  y el tiempo comenzará a parpadear.
2. Pulse los botones "TIME+", "TIME-" para ajustar la hora a la que quiere que su aparato de aire acondicionado se apague automáticamente. Una vez ajustado espere 5 segundos y el tiempo dejará de parpadear. En pantalla aparecerá la hora actual con la señal . En ese momento el ajuste estará completo.

Nota

1. Si pulsa el botón "TIMER ON/OFF" dos veces de forma continua el temporizador se apagará.
2. Después de finalizar configuración del temporizador, debe dejar apuntado el mando hacia su aparato de aire acondicionado a una distancia cercana, de no ser así puede que no tenga efecto y la configuración será eliminada.
3. Si quiere ver la hora fijada en el temporizador, pulse una vez el botón "TIMER ON/OFF" en pantalla aparecerá el tiempo de encendido o apagado automático y pasados 5 segundos se mostrará la hora actual.

Atención

1. Si no va a usar el mando durante mucho tiempo retire las baterías para evitar fugas de líquido que puedan dañar al mando. Cuando la pantalla del mando se vea oscura, por favor, reemplace las baterías por unas nuevas (no mezcle baterías nuevas y viejas) normalmente no es necesario establecer de nuevo el código al reemplazar las baterías.
2. Normalmente en pantalla solo se mostrará la hora actual, puede ver el código programado en pantalla pulsando el botón "Enter" pasados 5 segundos la pantalla volverá a mostrar la hora actual.
3. Compruebe que no existen obstáculos entre el mando y su aparato de aire acondicionado cuando tenga activado el encendido/apagado automático porque estas funciones solo serán eficaces cuando el aparato de aire acondicionado reciba la señal del mando a distancia.
4. El fabricante mantiene el derecho a cambiar los parámetros y las funciones de producto.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Distancia de control: Hasta 8 metros de distancia
Voltaje de alimentación: DC3V
Modelo de baterías: AAA(UM-4, R03)*2
Dimensiones: L135mm*W55mm*15mm
Peso: Approx.54g(Sin las baterías)